

# Montage- und Wartungshinweise




T&S Systemtechnik GmbH D-64319 Pfungstadt  
Telefon: 06157 8087 0  
Fax: 06157 8087 188

**Tauwasserverdunster Ausführung 220 Volt**  
**Serien 660, 2706, 2712, 2715, 2730, 2780**



## Montage- und Wartungshinweise

1. Beim Anschluss ist der Verdunster zu erden.
2. Der Verdunster darf nicht geöffnet oder bautechnisch verändert werden.
3. Die im Lieferumfang enthaltenen Federn (nur bei Modellen der Serie 2712 und 2715) sollten wie auf nebenstehender Zeichnung auf den Standbeinen eingesetzt werden (Detail A).
4. Der Verdunster darf nicht auf nassen oder hölzernen Oberflächen stehen oder neben brennbaren Materialien eingebaut werden. Achtung, Gerät wird heiß.
5. Der Verdunster sollte in Geräten eingebaut werden, die einen freien Dunstabzug des Kondensats gewährleisten.
6. Jeder Verdunster sollte einen separaten elektrischen Anschluss haben und mit entsprechender Sicherung abgesichert werden. Spannungsschwankungen können die Verdunsterleistung beeinträchtigen oder Heizelemente beschädigen.
7. Dieser Tauwasserverdunster ist nur für den Betrieb mit Kondensat geeignet. Die Kondensatwanne ist stets sauber zu halten. Eine regelmäßige Wartung wird empfohlen, um einen Fehlbetrieb, ggf. auch durch Fremdkörper, zu vermeiden. Bei Modellen der Serie 2780 ist regelmäßig die ordnungsgemäße Funktion des Füllstandssensors / Schwimmers zu überprüfen.
8. Für weitere technische Fragen wenden sie sich bitte an Ihren Händler oder an uns.



## Wichtig!

Tauwasserverdunster sind keine Endprodukte. Sie werden durch den Einbau Bestandteil eines anderen Produkts/Maschine. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers des Produkts/Maschine, alle sicherheits- und brandschutztechnischen Anforderungen für die Gesamtkonstruktion zu erfüllen.  
Es darf nicht als selbständiges Produkt betrieben oder verkauft werden.